

FRISS

UNIQUE OUTDOOR SHOWERS





Manual in DUTCH, ENGLISH, GERMAN, FRANCE, SPANISH

CONTACT

Chris Madder - chris@frissoutdoor.nl

Dylan Klaver - dylan@frissoutdoor.nl

Maatvoering:



NEDERLANDS

Inleiding

Deze handleiding wordt u aangeboden door **FRISS Outdoor**, verantwoordelijk voor de productie en verkoop van hoogwaardige buitendouches. We zijn trots dat u voor een FRISS-product heeft gekozen en zijn ervan overtuigd dat uw aankoop u jarenlang plezier zal bezorgen. Voor meer informatie over ons bedrijf en onze producten kunt u terecht op www.frissoutdoor.nl.

Installatie van FRISS Outdoor Douches

Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen voor de installatie van **FRISS Outdoor Douches**. Zorg ervoor dat de installatie altijd wordt uitgevoerd door een gecertificeerde professional om de veiligheid en functionaliteit te waarborgen.

Algemene Installatie Richtlijnen

FRISS Outdoor producten moeten worden aangesloten volgens de geldende voorwaarden en normen voor buiten sanitair.

1. *Vloergemonteerde douches* vereisen een vlakke, gladde en waterdichte ondergrond.
2. *Waterleidingen* moeten 8 cm onder de afgewerkte vloer worden geplaatst en verticaal omhoog komen.
3. De warm- en koudwaterleidingen moeten gemaakt zijn van Upanor (Ø 16 mm). En worden voorzien van een half duims (1/2) buitendraad.
4. De leidingen moeten op de voorgeschreven afstanden van elkaar worden geplaatst zoals aangegeven in de installatiehandleiding.
5. De bovenkant van de koppeling mag niet hoger dan 4 cm boven de afgewerkte vloer uitkomen.
6. Sluit de twee flexibele slangen van de FRISS douche aan op de koppelingen (koud op koud, warm op warm).
7. Voordat u de installatie afrondt, zet de leidingen onder druk en controleer op eventuele lekkages.
8. Spoel, voordat u de FRISS douche monteert, de waterleidingen door om eventuele resten uit het systeem te verwijderen.
9. Monteer vervolgens de FRISS Outdoor douche op de voorbereide ondergrond.

Buitengebruik en Vorstbescherming

FRISS douches zijn uitgerust met thermolint (vorstbeschermingsverwarming), wat gebruik het hele jaar door mogelijk maakt, zelfs in koudere klimaten. Echter, als u in een gebied woont waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen en de douche niet wordt gebruikt, raden we aan om de douche buitengebruik te stellen middels onze uitleg op de quick guide die is meegeleverd bij uw aankoop.

Onderhoud

Roestvrijstalen oppervlakken, waaronder die van FRISS Outdoor producten, vereisen regelmatig onderhoud om hun weerstand tegen corrosie te behouden en een lange levensduur te garanderen. De frequentie van schoonmaken en onderhoud hangt af van het gebruik, de waterkwaliteit en of het product binnen of buiten wordt gebruikt.

Algemeen Onderhoud

1. Reinig uw FRISS douche minstens elke 6 maanden, of vaker in gebieden met hard water.
2. Reinig de poedercoating van tijd tot tijd om hardnekkig vuil te voorkomen.

De FRISS douche is gemaakt van roestvrij staal Type 316 en 304, met een dubbele poedercoating als afwerking. Bepaalde modellen kunnen extra coatings hebben, Deze coatings zijn duurzaam, maar vereisen extra zorg tijdens installatie en gebruik om krassen of beschadigingen te voorkomen.

Dagelijks Gebruik

Veeg de kranen en douches van FRISS af met een zachte droge doek na elk gebruik om watervlekken en kalkaanslag te voorkomen. Gebruik geen metalen sponzen of schurende doeken die het oppervlak kunnen krassen.

Regelmatig Onderhoud

Reinig FRISS producten met lauw water en een zachte doek. Via onze website kunt u de speciale maintenance kit bestellen die de poedercoating goed reinigt en beschermt.

Verwijderen van Kalkaanslag en Vlekken

Voor lichte kalkaanslag:

- Gebruik natuurlijke azijn of verdunde citroenzuur-oplossing om verwijderbare onderdelen zoals de douchekop te weken.
- Voor rubberen mondstukken kunt u zachtjes over de mondstukken wrijven terwijl er water doorheen stroomt om eventuele resten te verwijderen.

Garantievoorwaarden

De garantie is van toepassing vanaf de aankoopdatum en dekt eventuele fabricagefouten wanneer het product is geïnstalleerd en onderhouden volgens de instructies. Bewaar uw aankoopbewijs om aanspraak te maken op de garantie.

Toepassingsgebied

De garantie geldt voor alle FRISS Outdoor douches en accessoires, onder normale omstandigheden van huishoudelijk gebruik. Schade door onjuiste installatie, verkeerd gebruik of normale slijtage valt niet onder de garantie.

Garantietermijn

Wij leveren volgens de garantiebepalingen zoals in de metaalunievoorwaarden vermeld en volgens de garantiebepalingen van onze toeleveranciers.

- Constructie 5 jaar
- Oppervlaktebehandeling 5 jaar aflopend
- elektrische onderdelen, leidingwerk en kranen 2 jaar

Niet gedekt: Normale slijtage, schade door misbruik en schade door extreem weer.

Garanties worden alleen verleend op vertoon van een geldig aankoopbewijs en bewijs van regelmatig onderhoud.

Garantieservice

Tijdens de garantietermijn worden defecte onderdelen gerepareerd of vervangen, naar ons eigen inzicht. Arbeidskosten, transportkosten of andere kosten voor verwijdering en herinstallatie vallen echter niet onder de garantie.

Uitsluitingen

De garantie dekt geen schade door:

- Misbruik, ongelukken of nalatigheid.
- Onjuiste installatie of onderhoud.
- Blootstelling aan agressieve chemicaliën of slechte waterkwaliteit.
- Buitengebruik in bevrozende omstandigheden zonder vorstbeschermingsmaatregelen.

Voor vragen of problemen met betrekking tot de garantie kunt u contact opnemen met uw erkende FRISS-distributeur.

ENGLISH

Introduction

This manual is provided by FRISS Outdoor, responsible for the production and sale of high-quality outdoor showers. We are proud that you have chosen a FRISS product and are confident that your purchase will bring you years of enjoyment. For more information about our company and products, please visit www.frissoutdoor.nl.

Installation of FRISS Outdoor Showers

Below you will find some general guidelines for the installation of FRISS Outdoor Showers. Always ensure that installation is carried out by a certified professional to guarantee safety and functionality.

General Installation Guidelines

FRISS Outdoor products must be connected according to the applicable conditions and standards for outdoor plumbing.

1. Floor-mounted showers require a flat, smooth, and waterproof surface.
2. Water pipes must be placed 8 cm below the finished floor and rise vertically.
3. The hot and cold water pipes must be made of Upanor (Ø 16 mm) and fitted with a half-inch (1/2) male thread.
4. The pipes must be spaced according to the prescribed distances as indicated in the installation manual.
5. The top of the coupling must not extend more than 4 cm above the finished floor.
6. Connect the two flexible hoses of the FRISS shower to the couplings (cold to cold, hot to hot).
7. Before completing the installation, pressurize the pipes and check for any leaks.
8. Before mounting the FRISS shower, flush the water pipes to remove any debris from the system.
9. Finally, install the FRISS Outdoor shower on the prepared surface.

Outdoor Use and Frost Protection

FRISS showers are equipped with thermolint (frost protection heating), which makes them usable year-round, even in colder climates. However, if you live in an area where temperatures can drop below freezing and the shower is not in use, we recommend taking the shower out of service following the instructions in the quick guide provided with your purchase.

Maintenance

Stainless steel surfaces, including those of FRISS Outdoor products, require regular maintenance to maintain their resistance to corrosion and ensure a long service life. The frequency of cleaning and maintenance depends on the usage, water quality, and whether the product is used indoors or outdoors.

General Maintenance

1. Clean your FRISS shower at least every 6 months, or more frequently in areas with hard water.
2. Clean the powder coating from time to time to prevent stubborn dirt from accumulating.

The FRISS shower is made of stainless steel Type 316 and 304, with a dual powder coating finish. Certain models may have additional coatings. These coatings are durable but require extra care during installation and use to prevent scratches or damage.

Daily Use

Wipe the FRISS taps and showers with a soft dry cloth after each use to prevent water spots and limescale. Do not use metal sponges or abrasive cloths that could scratch the surface.

Regular Maintenance

Clean FRISS products with lukewarm water and a soft cloth. You can order a special maintenance kit via our website, which will thoroughly clean and protect the powder coating.

Removing Limescale and Stains

For light limescale:

- Use natural vinegar or diluted citric acid solution to soak removable parts such as the showerhead.
- For rubber nozzles, gently rub over the nozzles while water flows through to remove any residue.

Warranty Terms

The warranty is effective from the date of purchase and covers any manufacturing defects when the product is installed and maintained according to the instructions. Keep your proof of purchase to claim the warranty.

Scope

The warranty applies to all FRISS Outdoor showers and accessories, under normal conditions of household use. Damage due to improper installation, misuse, or normal wear and tear is not covered by the warranty.

Warranty Period

We supply according to the warranty provisions as mentioned in the Metaalunie conditions and in accordance with the warranty terms of our suppliers.

- Construction: 5 years
- Surface treatment: 5 years (pro-rata)
- Electrical components, piping, and taps: 2 years

Not covered: Normal wear and tear, damage due to misuse, and damage caused by extreme weather.

Warranties are only granted upon presentation of a valid proof of purchase and proof of regular maintenance.

Warranty Service

During the warranty period, defective parts will be repaired or replaced at our discretion. Labor costs, transport costs, or other costs for removal and reinstallation are not covered by the warranty.

Exclusions

The warranty does not cover damage caused by:

- Misuse, accidents, or negligence.
- Improper installation or maintenance.
- Exposure to aggressive chemicals or poor water quality.
- Outdoor use in freezing conditions without frost protection measures.

For questions or issues regarding the warranty, please contact your authorized FRISS distributor.

GERMAN

Einleitung

Dieses Handbuch wird Ihnen von ****FRISS Outdoor**** zur Verfügung gestellt, verantwortlich für die Produktion und den Verkauf von hochwertigen Außenduschen. Wir sind stolz darauf, dass Sie sich für ein FRISS-Produkt entschieden haben und sind überzeugt, dass Ihr Kauf Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird. Weitere Informationen über unser Unternehmen und unsere Produkte finden Sie unter www.friissoutdoor.nl.

Installation von FRISS Outdoor-Duschen

Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Richtlinien für die Installation von FRISS Outdoor-Duschen. Achten Sie darauf, dass die Installation immer von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt wird, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Allgemeine Installationsrichtlinien

FRISS Outdoor-Produkte müssen gemäß den geltenden Bedingungen und Normen für Außeninstallationen angeschlossen werden.

1. Bodenmontierte Duschen erfordern eine ebene, glatte und wasserdichte Oberfläche.
2. Wasserleitungen müssen 8 cm unterhalb des fertigen Bodens verlegt und senkrecht nach oben geführt werden.
3. Die Warm- und Kaltwasserleitungen müssen aus Upanor (Ø 16 mm) bestehen und mit einem halbzolligen (1/2) Außengewinde versehen sein.
4. Die Leitungen müssen gemäß den in der Installationsanleitung angegebenen Abständen verlegt werden.
5. Die Oberkante der Verbindung darf nicht mehr als 4 cm über dem fertigen Boden hinausragen.
6. Schließen Sie die beiden flexiblen Schläuche der FRISS-Dusche an die Verbindungen an (kalt auf kalt, warm auf warm).
7. Bevor Sie die Installation abschließen, setzen Sie die Leitungen unter Druck und prüfen Sie auf eventuelle Undichtigkeiten.
8. Spülen Sie vor der Montage der FRISS-Dusche die Wasserleitungen, um Reste aus dem System zu entfernen.
9. Montieren Sie schließlich die FRISS Outdoor-Dusche auf dem vorbereiteten Untergrund.

Nutzung im Außenbereich und Frostschutz

FRISS-Duschen sind mit ****thermolint**** (Frostschutzheizung) ausgestattet, was den ganzjährigen Einsatz auch in kälteren Klimazonen ermöglicht. Sollten Sie jedoch in einem Gebiet leben, in dem die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen und die Dusche nicht verwendet wird, empfehlen wir, die Dusche gemäß den Anweisungen in der mitgelieferten Schnellstartanleitung außer Betrieb zu nehmen.

Wartung

Edelstahloberflächen, einschließlich derjenigen von FRISS Outdoor-Produkten, erfordern regelmäßige Pflege, um ihre Korrosionsbeständigkeit zu erhalten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung und Wartung hängt von der Nutzung, der Wasserqualität und davon ab, ob das Produkt drinnen oder draußen verwendet wird.

Allgemeine Wartung

1. Reinigen Sie Ihre FRISS-Dusche mindestens alle 6 Monate oder häufiger in Gebieten mit hartem Wasser.
2. Reinigen Sie die Pulverbeschichtung regelmäßig, um hartnäckigen Schmutz zu vermeiden.

Die FRISS-Dusche besteht aus Edelstahl Typ 316 und 304 mit einer doppelten Pulverbeschichtung. Bestimmte Modelle können zusätzliche Beschichtungen aufweisen. Diese Beschichtungen sind langlebig, erfordern jedoch bei der Installation und Nutzung besondere Sorgfalt, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.

Tägliche Nutzung

Wischen Sie die FRISS-Armaturen und -Duschen nach jeder Benutzung mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Wasserflecken und Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie keine Metallschwämme oder scheuernden Tücher, die die Oberfläche verkratzen könnten.

Regelmäßige Wartung

Reinigen Sie FRISS-Produkte mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch. Auf unserer Website können Sie ein spezielles Pflegekit bestellen, das die Pulverbeschichtung gründlich reinigt und schützt.

Entfernung von Kalkablagerungen und Flecken

Bei leichten Kalkablagerungen:

- Verwenden Sie natürlichen Essig oder eine verdünnte Zitronensäurelösung, um abnehmbare Teile wie den Duschkopf einzuweichen.
- Bei Gummidüsen können Sie vorsichtig über die Düsen reiben, während Wasser durchfließt, um Ablagerungen zu entfernen.

Garantiebedingungen

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum und deckt Herstellungsfehler ab, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und gewartet wurde. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Anwendungsbereich

Die Garantie gilt für alle FRISS Outdoor-Duschen und Zubehörteile unter normalen Bedingungen des Haushaltsgebrauchs. Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch oder normalen Verschleiß sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Garantiezeitraum

Wir liefern gemäß den Garantiebedingungen, wie sie in den Metaalunie-Bedingungen und den Garantiebedingungen unserer Lieferanten angegeben sind.

- Konstruktion: 5 Jahre
- Oberflächenbehandlung: 5 Jahre (abnehmend)
- Elektrische Komponenten, Rohrleitungen und Armaturen: 2 Jahre

Nicht abgedeckt: Normaler Verschleiß, Schäden durch Missbrauch und Schäden durch extreme Wetterbedingungen.

Garantieansprüche werden nur gegen Vorlage eines gültigen Kaufbelegs und des Nachweises regelmäßiger Wartung gewährt.

Garantieservice

Während der Garantiezeit werden defekte Teile nach unserem Ermessen repariert oder ersetzt. Arbeitskosten, Transportkosten oder andere Kosten für den Ausbau und die Neuinstallation sind jedoch nicht durch die Garantie abgedeckt.

Ausschlüsse

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch folgende Ursachen entstanden sind:

- Missbrauch, Unfälle oder Nachlässigkeit.
- Unsachgemäße Installation oder Wartung.
- Kontakt mit aggressiven Chemikalien oder schlechte Wasserqualität.
- Nutzung im Außenbereich bei Frost ohne Frostschutzmaßnahmen.

Bei Fragen oder Problemen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten FRISS-Händler.

FRENCH

Introduction

Ce manuel vous est proposé par ****FRISS Outdoor****, responsable de la production et de la vente de douches extérieures haut de gamme. Nous sommes fiers que vous ayez choisi un produit FRISS et sommes convaincus que votre achat vous procurera des années de plaisir. Pour plus d'informations sur notre entreprise et nos produits, veuillez consulter le site www.frissoutdoor.nl.

Installation des douches FRISS Outdoor

Vous trouverez ci-dessous quelques directives générales pour l'installation des douches FRISS Outdoor. Assurez-vous que l'installation est toujours réalisée par un professionnel certifié afin de garantir la sécurité et la fonctionnalité.

Directives générales d'installation

Les produits FRISS Outdoor doivent être raccordés conformément aux conditions et normes en vigueur pour les installations sanitaires extérieures.

1. Les douches montées au sol nécessitent une surface plane, lisse et étanche.
2. Les canalisations d'eau doivent être posées à 8 cm sous le sol fini et monter verticalement.
3. Les tuyaux d'eau chaude et froide doivent être en Upanor (Ø 16 mm) et munis d'un filetage extérieur d'un demi-pouce (1/2).
4. Les tuyaux doivent être placés aux distances prescrites l'un de l'autre, comme indiqué dans le manuel d'installation.
5. Le sommet du raccord ne doit pas dépasser 4 cm au-dessus du sol fini.
6. Raccordez les deux flexibles de la douche FRISS aux raccords (froid sur froid, chaud sur chaud).
7. Avant de terminer l'installation, mettez les tuyaux sous pression et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.
8. Avant de monter la douche FRISS, rincez les canalisations d'eau pour éliminer les résidus éventuels du système.
9. Installez ensuite la douche extérieure FRISS sur la surface préparée.

Utilisation extérieure et protection contre le gel

Les douches FRISS sont équipées de ****thermolint**** (chauffage antigel), permettant une utilisation toute l'année, même dans les climats plus froids. Cependant, si vous vivez dans une région où les températures peuvent descendre en dessous de zéro et que la douche n'est pas utilisée, nous recommandons de mettre la douche hors service selon les instructions fournies dans le guide rapide inclus avec votre achat.

Entretien

Les surfaces en acier inoxydable, y compris celles des produits FRISS Outdoor, nécessitent un entretien régulier pour conserver leur résistance à la corrosion et garantir une longue durée de vie. La fréquence de nettoyage et d'entretien dépend de l'utilisation, de la qualité de l'eau et de l'endroit où le produit est utilisé (intérieur ou extérieur).

Entretien général

1. Nettoyez votre douche FRISS au moins tous les 6 mois, ou plus souvent dans les zones où l'eau est dure.
2. Nettoyez la finition en poudre de temps en temps pour éviter l'accumulation de saleté persistante.

La douche FRISS est fabriquée en acier inoxydable de type 316 et 304, avec une double finition en poudre. Certains modèles peuvent avoir des revêtements supplémentaires. Ces revêtements sont durables, mais nécessitent des soins supplémentaires lors de l'installation et de l'utilisation afin d'éviter les rayures ou les dommages.

Utilisation quotidienne

Essuyez les robinets et les douches FRISS avec un chiffon doux et sec après chaque utilisation pour éviter les taches d'eau et les dépôts de calcaire. N'utilisez pas d'éponges métalliques ou de chiffons abrasifs qui pourraient rayer la surface.

Entretien régulier

Nettoyez les produits FRISS avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Sur notre site Web, vous pouvez commander un kit d'entretien spécial qui nettoie et protège efficacement la finition en poudre.

Élimination des dépôts de calcaire et des taches

Pour les dépôts de calcaire légers :

- Utilisez du vinaigre naturel ou une solution d'acide citrique diluée pour tremper les pièces amovibles telles que le pommeau de douche.
- Pour les buses en caoutchouc, frottez-les doucement tout en faisant couler de l'eau pour éliminer les résidus éventuels.

Conditions de garantie

La garantie est applicable à partir de la date d'achat et couvre les défauts de fabrication lorsque le produit est installé et entretenu conformément aux instructions. Conservez votre preuve d'achat pour faire valoir la garantie.

Champ d'application

La garantie s'applique à toutes les douches FRISS Outdoor et accessoires, dans des conditions normales d'utilisation domestique. Les dommages dus à une mauvaise installation, à une mauvaise utilisation ou à l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie.

Durée de la garantie

Nous fournissons une garantie conformément aux conditions mentionnées dans les conditions de la Metaalunie et aux conditions de garantie de nos fournisseurs.

- Construction : 5 ans
- Traitement de surface : 5 ans dégressifs
- Composants électriques, tuyauterie et robinets : 2 ans

Non couvert : usure normale, dommages dus à une mauvaise utilisation et dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes.

Les garanties sont accordées uniquement sur présentation d'une preuve d'achat valide et d'une preuve d'entretien régulier.

Service de garantie

Pendant la période de garantie, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées, à notre discrétion. Cependant, les coûts de main-d'œuvre, de transport ou autres coûts de retrait et de réinstallation ne sont pas couverts par la garantie.

Exclusions

La garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Mauvaise utilisation, accidents ou négligence.
- Installation ou entretien incorrects.
- Exposition à des produits chimiques agressifs ou mauvaise qualité de l'eau.
- Utilisation en extérieur dans des conditions de gel sans mesures de protection contre le gel.

Pour toute question ou problème concernant la garantie, veuillez contacter votre distributeur FRISS agréé.

Spanisch

Introducción

Este manual le es proporcionado por ****FRISS Outdoor****, responsable de la producción y venta de duchas exteriores de alta calidad. Estamos orgullosos de que haya elegido un producto FRISS y estamos seguros de que su compra le brindará años de satisfacción. Para obtener más información sobre nuestra empresa y nuestros productos, visite www.frissoutdoor.nl.

Instalación de Duchas FRISS Outdoor

A continuación, se presentan algunas directrices generales para la instalación de las duchas FRISS Outdoor. Asegúrese de que la instalación siempre sea realizada por un profesional certificado para garantizar la seguridad y funcionalidad.

Directrices Generales de Instalación

Los productos FRISS Outdoor deben conectarse de acuerdo con las condiciones y normas vigentes para instalaciones sanitarias exteriores.

1. Las duchas montadas en el suelo requieren una superficie plana, lisa e impermeable.
2. Las tuberías de agua deben colocarse a 8 cm por debajo del suelo terminado y subir verticalmente.
3. Las tuberías de agua caliente y fría deben ser de Upanor (Ø 16 mm) y estar equipadas con una rosca exterior de media pulgada (1/2").
4. Las tuberías deben colocarse a las distancias prescritas entre sí, como se indica en el manual de instalación.
5. La parte superior del acoplamiento no debe sobresalir más de 4 cm por encima del suelo terminado.
6. Conecte las dos mangueras flexibles de la ducha FRISS a los acoplamientos (frío en frío, caliente en caliente).
7. Antes de completar la instalación, presurice las tuberías y verifique si hay fugas.
8. Antes de montar la ducha FRISS, enjuague las tuberías de agua para eliminar cualquier residuo del sistema.
9. Luego, monte la ducha FRISS Outdoor en la superficie preparada.

Uso en Exteriores y Protección contra Heladas

Las duchas FRISS están equipadas con ****thermolint**** (calefacción de protección contra heladas), lo que permite su uso durante todo el año, incluso en climas fríos. Sin embargo, si vive en una zona donde las temperaturas pueden bajar por debajo del punto de congelación y la ducha no está en uso, le recomendamos poner la ducha fuera de servicio siguiendo las instrucciones en la guía rápida que se incluye con su compra.

Mantenimiento

Las superficies de acero inoxidable, incluidas las de los productos FRISS Outdoor, requieren un mantenimiento regular para conservar su resistencia a la corrosión y garantizar una larga vida útil. La frecuencia de la limpieza y el mantenimiento depende del uso, la calidad del agua y si el producto se utiliza en interiores o exteriores.

Mantenimiento General

1. Limpie su ducha FRISS al menos cada 6 meses, o más frecuentemente en áreas con agua dura.
2. Limpie el revestimiento en polvo de vez en cuando para evitar la acumulación de suciedad persistente.

La ducha FRISS está hecha de acero inoxidable tipo 316 y 304, con un acabado de doble recubrimiento en polvo. Algunos modelos pueden tener revestimientos adicionales. Estos revestimientos son duraderos, pero requieren un cuidado adicional durante la instalación y el uso para evitar rayones o daños.

Uso Diario

Limpie los grifos y duchas FRISS con un paño suave y seco después de cada uso para evitar manchas de agua y depósitos de cal. No utilice esponjas metálicas ni paños abrasivos que puedan rayar la superficie.

Mantenimiento Regular

Limpie los productos FRISS con agua tibia y un paño suave. En nuestro sitio web, puede pedir el kit de mantenimiento especial que limpia y protege eficazmente el recubrimiento en polvo.

Eliminación de Depósitos de Cal y Manchas

Para depósitos ligeros de cal:

- Use vinagre natural o una solución diluida de ácido cítrico para remojar las piezas desmontables como la alcachofa de la ducha.
- Para las boquillas de goma, frote suavemente sobre las boquillas mientras corre el agua para eliminar los residuos.

Condiciones de Garantía

La garantía es válida a partir de la fecha de compra y cubre los defectos de fabricación cuando el producto ha sido instalado y mantenido de acuerdo con las instrucciones. Conserve su comprobante de compra para hacer valer la garantía.

Alcance de la Garantía

La garantía se aplica a todas las duchas FRISS Outdoor y accesorios, bajo condiciones normales de uso doméstico. Los daños causados por una instalación incorrecta, mal uso o desgaste normal no están cubiertos por la garantía.

Duración de la Garantía

Ofrecemos la garantía según las condiciones establecidas en los términos de la Metaalunie y las condiciones de garantía de nuestros proveedores.

- Construcción: 5 años
- Tratamiento de superficie: 5 años decrecientes
- Componentes eléctricos, tuberías y grifos: 2 años

No cubre: desgaste normal, daños causados por mal uso y daños causados por condiciones climáticas extremas.

Las garantías se otorgan solo con la presentación de un comprobante de compra válido y evidencia de mantenimiento regular.

Servicio de Garantía

Durante el período de garantía, las piezas defectuosas serán reparadas o reemplazadas, a nuestra discreción. Sin embargo, los costos de mano de obra, transporte u otros costos de retirada y reinstalación no están cubiertos por la garantía.

Exclusiones

La garantía no cubre daños causados por:

- Uso incorrecto, accidentes o negligencia.
- Instalación o mantenimiento incorrectos.
- Exposición a productos químicos agresivos o mala calidad del agua.
- Uso en exteriores en condiciones de congelación sin medidas de protección contra heladas.

Para cualquier pregunta o problema relacionado con la garantía, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de FRISS.